repaBAD®
Acrylwannen • Dampfbäder • Whirlpools

Bedienungsanleitung
für Klang-Therapie

Diese Bedienungsanleitung unbedingt vor der Verwendung der Klang-Therapie sorgfältig lesen!

Für Schäden durch nicht sachgemäße Verwendung haftet repaBAD nicht.

Klang-Therapie

Die Steuerung der Klang-Therapie erfolgt über einen zweiten Elektronik-Taster, über den der CD-Wechsler bedient und eigene Klang-Therapie-Programme zusammengestellt werden können.

Display
Anzeige von Magazinfach (Ziffer 1 und 2) und Titel-Nummer (Ziffern 3 und 4).

Einstelltasten + und −
Einstellung von Lautstärke, Magazinfach und Titel-Nummer sowie zum Erstellen von eigenen Musikprogrammen.

Taste EIN AUS
Ein-/Ausschalten der Klang-Therapie. Die zugehörige LED leuchtet bei eingeschalteter Klang-Therapie.

Taste VOL (Lautstärke)
Nach dem Drücken leuchtet die zugehörige LED und die Lautstärke kann mit den Einstelltasten + und − verändert werden.

Taste MUTE (Stummschaltung, nur Klang-Therapie Dampfbad)
Nach dem Drücken leuchtet die zugehörige LED und der Ton wird stummgeschaltet. Erneutes Drücken schaltet den Ton wieder ein.

Taste CD (CD-Auswahl)
Nach dem Drücken blinkt die zugehörige LED und mit den Einstelltasten + und − kann eine CD (Magazinfach 1 – 10) aus dem CD-Magazin ausgewählt werden.

Taste TRACK (Titel)
Nach dem Drücken blinkt die zugehörige LED und eine Titel-Nummer (1 – max. 24) der aktuell laufenden CD kann mit den Einstelltasten + und − ausgewählt werden.

Taste D-MIX (Zufallsgenerator Musiktitel)
Nach dem Drücken leuchtet die zugehörige LED und die Titel der aktuell laufenden CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Taste M-MIX (Zufallsgenerator CD)
Nach dem Drücken leuchtet die zugehörige LED und alle CDs im Magazin und deren Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Tasten P / P, PROG / P, NEXT / NEXT, ESC / ESC, SAVE / SAVE
Für die Programmierung von Klang-Therapie-Programmen.

Wechseln von CDs

Beim Herausnehmen und Bestücken des CD-Magazins unbedingt die Hinweise auf dem Deckel der weißen CD-Wechsler-Box lesen und beachten.

- Weiße CD-Wechsler-Box aufschrauben (2 Rändelschrauben) und Deckel abnehmen
- Türschieber am CD-Wechsler am Griffstück **ganz nach unten bis zum Anschlag** aufschieben
- Taste **EJECT** am CD-Wechsler drücken und 10-fach-CD-Magazin herausnehmen
- Magazin mit Pfeil oben ablegen
- Pro CD-Halter nur eine CD mit der Beschriftung nach oben einlegen

Das Magazin muss nicht vollständig mit CDs bestückt werden. Es muss jedoch von CD-Platz 1 aufwärts lückenlos bestückt werden.

Es dürfen keine 8-cm-CDs (Mini-CDs) verwendet werden.

- CD-Magazin mit Pfeil oben und zum CD-Wechsler zeigend wieder in den CD-Wechsler einschieben bis es einrastet
- Deckel auf CD-Wechsler-Box aufsetzen und Rändelschrauben anziehen

Erstellen von Klang-Therapie-Programmen

Zum Erstellen von Klang-Therapie-Programmen muss die Klang-Therapie mit der Taste EIN AUS ausgeschaltet werden (zugehörige LED leuchtet nicht).

Während des Programmiervorgangs leuchten die zugehörigen LEDs der jeweils aktiven Tasten.

Der Programmiervorgang erfolgt in der hier beschriebenen Reihenfolge:

1 Auswahl der Programmnummer

- Taste PROG / P drücken

Im Display wird P 1 angezeigt.

- Durch wiederholtes Drücken der Taste PROG / P können die weiteren Programmnummern (P 1 – P 10) angewählt werden
- Taste NEXT / NEXT zur Auswahl der Programmnummer drücken

Es erfolgt automatisch der Sprung zur:

2 Eingabe von Magazinfach-Nummer und Titel-Nummer

Die LED der Taste VOL leuchtet.

- Mit den Einstelltasten + und − eine CD (Magazinfach 1 - 10) aus dem CD-Magazin auswählen
- Taste NEXT / NEXT zur Auswahl der CD-Nummer drücken

Die LED der Taste TRACK leuchtet.

- Mit den Einstelltasten + und − eine Titel-Nummer (1 – max. 24) der CD auswählen

- Taste NEXT / NEXT zur Auswahl der Titel-Nummer drücken

Jetzt wird automatisch wieder zu „2 Eingabe von Magazinfach-Nummer und Titel-Nummer“ zurückgesprungen.

Pro Programm können bis zu 23 Titel von beliebigen CDs im CD-Magazin gespeichert werden.

3 Beenden und Speichern des Programms

- Taste SAVE / SAVE zum Speichern des Klang-Therapie-Programms drücken

Das Klang-Therapie-Programm wird unter der bei „1 Auswahl der Programmnummer“ angewählten Programmnummer gespeichert.

Die Taste SAVE / SAVE kann in jedem beliebigen Programmierschritt gedrückt werden.

Abbrechen des Programmiervorgangs

- Taste ESC / ESC zum Abbrechen der Programmierung drücken

Der Programmiervorgang kann in jedem beliebigen Programmierschritt abgebrochen werden. Das bisher programmierte Klang-Therapie-Programm wird nicht gespeichert!

Abrufen von Klang-Therapie-Programmen

Zum Abrufen von Klang-Therapie-Programmen muss die Klang-Therapie mit der Taste EIN AUS eingeschaltet werden (zugehörige LED ▮ leuchtet).

- Taste P / P drücken

Im Display wird P 1 angezeigt.

- Durch wiederholtes Drücken der Taste P / P können die weiteren Programmnummern (P 1 – P 10) abgerufen werden

Das Abspielen der Klang-Therapieprogramme beginnt automatisch.

repaBAD®
Acrylwannen • Dampfbäder • Whirlpools

repaBAD GmbH
Bosslerstr. 13-15
D-73240 Wendlingen

Tel. +49 (0)70 24/94 11 -0
Fax +49 (0)70 24/94 11 -30
e-mail: info@repabad.com
www.repabad.com

repaBAD Schweiz GmbH
Unterer Rebberweg 129
CH-4153 Reinach

Tel. +41 (0)61/71 39 13 4
Fax +41 (0)61/71 10 82 6
e-mail: info@repabad.com
www.repabad.com

BEDKLANG © 04/2003 repaBAD GmbH