

Keine Lust aufs Bad?  
Kein Wunder!



Schön, wenn man sich mit Dingen umgibt,  
auf die man sich Tag für Tag freuen kann.



Ohne Worte.



Haben Sie eine schadhafte, stumpfe oder im Laufe  
der Jahre einfach nur unansehnlich gewordene  
Bade- oder Duschwanne in Ihrem Bad? Mit unserem  
*Wanne auf Wanne-System* sorgen wir dafür, dass Sie  
sich in Ihrem Bad jeden Tag wohlfühlen können.

*Wanne auf Wanne* – das ideale System für Bade- und  
Duschwannen – seit über 40 Jahren bewährt!



## Neue Bade- oder Duschwanne in 3 Stunden.

Normalerweise kann die Renovierung einer alten Wanne die Nerven des Besitzers ganz schön strapazieren. Es gibt Staub, Schmutz oder Fliesenschäden beim ausbauen der alten Wanne, ganz zu schweigen von dem damit verbundenen Lärm. Ganz schön unproblematisch ist dagegen das *Wanne auf Wanne-System* von Repabad.

Nach dem Vermessen Ihrer alten Wanne suchen wir Ihnen einen passenden Wanneneinsatz aus. Wir haben für fast jede Bade- oder Duschwanne ein passendes Modell – in allen gängigen Sanitärfarben. Die Wanneneinsätze sind aus hochwertigem, hautfreundlichem Sanitär-Acryl und werden sorgfältig in die alte Wanne eingesetzt. Selbstverständlich wird Ihre alte Ab- und Überlaufgarnitur durch eine Neue ersetzt, damit für lange Zeit ungetrübtes Badevergnügen gewährleistet werden kann.

In nur ca. 3 Stunden und ohne großen Aufwand ist Ihre neue Wanne zum Schmuckstück Ihres Badezimmers geworden. Natürlich mit 5 Jahren Repabad-Gewährleistung.

### Vorteile des Wanne auf Wanne-Systems:

- Keine Fliesenschäden
- Inklusive neuer Ab- / Überlaufgarnitur
- Hochwertiger Acrylwanneneinsatz
- Geringer Platzverlust
- Verfugung mit Sanitär-Silikon
- Einbau durch Repabad-Partnerspezialist
- Neue Bade- oder Duschwanne für wenig Geld
- Erneuerung in nur ca. drei Stunden ohne Schmutz
- 5 Jahre Gewährleistung
- Auf Wunsch auch mit repaGrip



#### 1. Ausmessen der Wanne.

Zu Beginn der Wannensanierung wird die alte Wanne von einem kompetenten Repabad-Spezialisten ausgemessen. Dann wird ein passendes Wanneneinsatz-Modell aus dem Repabad-Sortiment ausgesucht.



#### 2. Vorbereitungen für den Wanneneinbau.

Rund um die alte Wanne werden Vorbereitungen für den Wanneneinbau – z.B. abnehmen der Wannearmatur – getroffen. Diese wird auf Wunsch durch eine moderne Armatur ersetzt.



#### 3. Anbringen der neuen Ab- und Überlaufgarnitur.

Die alte Wanne wird aufgeschnitten, damit die alte Ab- und Überlaufgarnitur entfernt und eine Neue exakt eingepaßt und installiert werden kann. So kann lange währender Badespaß garantiert werden.



#### 4. Zuschneiden des Wanneneinsatzes.

Die neue Wanne wird vor Ort auf das entsprechende Maß zugeschnitten. Der am Arbeitsgerät angebrachte Auffang-sack sorgt für sauberes Arbeiten und eine saubere Umgebung.



#### 5. Bearbeiten der Ränder.

Die Schnittkanten des Wanneneinsatzes werden gründlich mit einem Exzenter-Schleifer bearbeitet.



#### 6. Auftragen des 2-Komponenten-PU-Schaums.

Zwischen der alten Wanne und dem Wanneneinsatz wird 2-Komponenten-PU-Schaum aufgetragen. Dieser hat einen hohen Isolationswert – das Badewasser bleibt länger warm, Sie sparen Energie.



#### 7. Einsetzen der neuen Wanne.

Jetzt ist der Startschuss für Ihre neue Wanne gefallen. Diese wird in die alte Wanne eingesetzt, mit der Wasserwaage ausgerichtet und fest mit der alten Wanne verbunden.



#### 8. Ausfugen mit Silikon.

Zum Anbringen des Silikons werden die Fliesen sowie die neue Wanne gereinigt. Dann wird sorgfältig mit Silikon verfugt. Fertig ist Ihre neue Wanne!

## Fertig ist die neue Wanne!



## Das können Sie von uns erwarten!

Ausführliche und umfassende Beratung ist selbstverständlich für uns. Wir erfüllen Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche durch den Einsatz unseres gesamten Know-hows und stehen für kundenorientierte, innovative und umweltschonende Lösungen.

Fühlen Sie sich wieder wohl in Ihrem Bad –  
dank Repabad.

